



## AS-APN 系列智能 PDU 使用说明书



北京奥盛创新科技有限公司


## 一、硬件说明

功能指示：



# APS系列-RS485级联组网


通过MODBUS RTU协议对所有联网PDU进行数据监测、告警信息监测，  
控制插座开关(如果选择的配置具备该功能)



串口 MODBUS RTU 通讯

1 COM接口线序

COM 接口线序，如下图所示（没有串口通讯功能的 PDU 无此接口）：



颜色	功能说明
1 橙白	NC
2 橙	NC
3 绿白	NC
4 蓝	RS485-A
5 蓝白	RS485-B
6 绿	NC
7 棕白	NC
8 棕	NC

注：COM 接口是两个 RJ45 接口，其线序完全相同

2、通讯配置

波特率：9600 bps

数据位：8

停止位：1

校验位：无

注：串口速率固定为 9600，不支持修改。

3、Modbus串口通信协议（详见文档）

请注意，根据您购买的产品档次，协议使用有区别。

产品功能	APS1 档	APS2 档	APS3 档	APS4 档
总监测测	√	√	√	√
分路电流监测	-	√	-	√
分路电压监测	-	√	-	√
输出开关状态监测	-	-	√	√
输出开关控制	-	-	√	√
顺序上电(1~60s 可设定)	-	-	√	√
输出开关状态保持	-	-	√	√

北京奥盛创新科技有限公司  
咨询电话：400-657-1110